


## Akku entfernen bei der Lipo Lomo Reihe und dem Lipo Smart



**1:** mit dem Schlüssel, das Akkus Schloss öffnen.







2:

**mit einem leichten Schlag auf der gegenüberliegenden Seite des Schlüssels gegen das Akku schlagen zum Lösen**



3:

**gelöstes Akku, das Akku nun vollständig in Pfeilrichtung entfernen**